Spänning: 220-240V~50/60Hz 32W
Temperatur: upp till 200° C (±10° C)
Uppvärmningstid: 120 sekunder

UNDERHÅLL AV PLATTOR AV KERAMIK/TOURMALIN

Plattornas keramikmaterial är hårt, helt slätt och icke-häftande och kan lätt rengöras med en fuktig trasa. Det kräver inget särskilt underhåll. Det är dock viktigt att rengöra plattorna regelbundet för att se till att plattängen fungerar optimalt.

Apparater som är märkta med denna symbol får inte slängas som hushållsavfall för att undvika miljö- eller hälsoproblem till följd av de farliga ämnen som finns i elektriska och elektroniska apparater. De ska återvinnas eller återanvändas.

Tillverkad i Kina
Importerad av ANAIK
10 de la Cense
BP 35
F-59651 Villeneuve d'Ascq
Frankrike

GB - INSTRUCTION MANUAL


PIERRE CARDIN HAIR STRAIGHTENER

MODEL: HS-10A / EE3503

Serial number: 17-090777

SEC. 72.08.03





1 Platta med keramisk beläggning
2 Silikonyta
3 Knapp på/av
4 LED-lampa
5 Lättanvänt låssystem
6 Roterande nätsladd (360°)

Läs noga igenom och följ anvisningarna nedan.

- Plattornas yta av keramik/tourmalin får inte repas med skarpa föremål eller torkas av med skrovliga material.
- Använd inte plattängen med starka kemikalier som t.ex. permanentvätskor.
- Rengör inte plattorna med starka rengöringsmedel. I de flesta fall kan fläckar eller rester av hårvårdsprodukter lätt tas bort från plattorna med ett milt rengöringsmedel.
- Härförger kan ändra färgen på plattornas yta.
- Den keramiska beläggningen kan lossna efter långvarig användning. Detta påverkar inte järnets utslätande effekt.

MER INFORMATION OM DIN PLATTÅNG.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Använd inte apparaten i närheten av ett badkar, en dusch eller andra behållare med vatten.

När du använder elektriska apparater, framför allt när det finns barn i närheten, måste följande försiktighetsåtgärder alltid iakttas:
LÄS NOGA IGENOM ANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. HÅLL APPARATEN PÅ AVSTÅND FRÅN VATTEN.

- Do not place in, or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING-To reducethe risk of burns,electrocution, fire, or injury to persons:


- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- This appliance should not be used by,on ,or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described on this manual.
- Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer.
- Do not use an extension cord to operate appliance.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the concerned service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance,even during storage.
- Never place the appliance on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoor or operate where aerosol (spray) products.
- This straightener is hot when in use. Avoid directly contacting on eyes or bare skin.
- Do not place the heated straightener directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
- Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plated as it is hot when in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above an persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance In a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Maintain the appliance and the cord out or reach of children younger thar 8 years.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CERAMIC COATED PLATE

The Ceramic coated salte is for silky smooth styling, which provide a gentle hoat that is less damaging. The resules are unsurpassed,faster, healthier drying with shinny, smooth results.

SPECIFICATIONS:
Voltage: 220-240V~50/60Hz 32W
Temperature: Heat up to 200°C (±10°C)
Heat-up Time: 120 seconds



1 Ceramic coated plate
2 Silicon surface
2 On/ Off switch
4 Led indicator
5 Easy lock system
6 360° Swivel Cord

Please note the following care instructions.

- Do note scratch the surface of tourmaline ceramic plates with sharp objects or wipe with coarse materials.
- Do not use this straightening iron with strong chemicals, like perm lotion.
- Do not clean the plates with streng cleaning agent. In most cases, mild detergent will be able to remove any stains or trace of styling products left on the plates easily.
- The ceramic surface will be got tve color if the straightener is used for hair colored.
- The ceramic may peel off after ₂ long period of use. However, it would not affect the straightening function of this iron.

MORE DETAILS FOR YOUR STRAIGHTNER.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

When you are using electrical appliarces, especially when children are present,basic safety precautions should always be followed,including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER
DANGER-Any appliance electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of deathby electric shock:

- Always "unplug it" immediately after using.
- Do not use while bathing or in a jhower.
- Do not place or store the appliarce where it can fall or be pulled into a tub or sink.

FARA – Elektriskz apparater är spänningsförande även när de är avstängda. Minska risken för dödande elchocker genom att

- koppla ur apparaten omedelbart efter användning,
- inte används den i badkaret eller i duschen,
- inte placera eller ställa undan apparaten på ett ställe där den skulle kunna falla ner i ett badkar eller i ett handfat,
- inte lägga apparaten i vatten och se till att den inte kan falla ner i vatten eller i en annan vätska,
- omedelbart koppla ur apparaten om den har fallit i vatten. Använd inte händerna för att ta upp den ur vattnet.

VARNING – Minsa risken för brännskador, elchocker, brand eller skador genom att

- aldrig lämna apparaten utan tillsyn när den är ansluten.
- Denna apparat få inte användas på, av eller i närheten av barn eller personer med vissa handikapp.
- Apparaten är endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Reservdelar som inte har rekommenderats av tillverkaren får inte användas.
- Använd aldrig skarvsladd.
- Apparaten är aldrig användas med en skadad nätsladd eller en skadad stickpropp, eller om den fungerar felaktigt, har fallit i golvet, är skadad eller har fallit i vatten. Om så är fallet kontakta en behörig person för kontroll och reparation i förekommande fall.
- Håll nätsladden på avstånd från varma ytor.
- Dra inte i nätsladden, vrid den inte och vira den inte runt apparaten när den läggs undan för förvaring.
- Apparaten är aldrig placeras på en mjuk yta, t.ex. en säng eller en sofa, eftersom det kan blockera luftinlåen.
- Använd aldrig apparaten när du sover.
- Låt inte apparaten falla i golvet. För aldrig in föremål i öppningarna.
- Den får inteanvändas utomhus eller vid förekomst av aerosoler.
- Plattängen är varm när den används. Undvik direkt kontakt med ögonon och huden.
- Placera inteplattängen direkt på vilken yta som helst eller på nätsladden om den är varm eller ansluten till nätet.
- Vidrör inte de delar av apparaten som är nära de utsättande plattornaefteresm de är varma under användningen.
- Barn över 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och personer som saknar erfarenheter eller kunskaper får använda denna apparat om de har fått vägledning eller anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får varken rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.
- Förvara apparaten och nätsladden oåtkomliga för barn under 8 år.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

PLATTA MED KERAMISK BELÄGGNING

Plattan med keramisk beläggning avger "mjuk" värme som är mindre skadlig för håret och ger en silleslen utslätning. Resultatet är fantastiskt och snabbare. Torkningen är mer skonsam mot håret och ger en slät och glänsande finish.

TEKNISKA EGENSKAPER:

MAINTENANCE OF TOURMALINE CERAMIC PLATES

The material of ceramic coated is hard, flawlessly smooth and non-sticky so that you can clean them easily by wiping with a damp. Basically, it is no need to take special care and maintenance. However, in order to keep the best performance of our straightening iron all the time.

To avoid environmentil and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances maried with this symbol mustn't be disposed of with unsoted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Made in China
Imported by ANAIK
10 de la Cense
BP35
59651 Villeneuve d'Ascq
France

SW - BRUKSANVISNING

PIERRE CARDIN PLATTÅNG

MODELL: HS-10A/EE3503

Serienummer: 17-090777

SEK 72.08.03



PLAAT BEKLEED MET KERAMIEK

De plaat bekleed met keramiek garandeert een zachte warmte die minder agressief is voor het haar, zodat dit zijdezacht en glad gemaakt kan worden. Het resultaat is uniek, sneller en het drogen is gezonder met een effect dat tegelijk glad- en glanzendmakend is.

SPECIFICATIES:
Spanning: 220-240V~50/60Hz 32W
Temperatuur: tot 200°C (±10°C)
Duur opwarming: 120 seconden

ONDERHOUD VAN DE PLATEN IN KERAMIEK/TOERMALIJN

Het materiaal van de platen in keramiek is hard, perfect glad en niet-hechtend, zodat ze makkelijk schoongemaakt kunnen worden met een vochtige doek. Geen ander onderhoud is nodig. Het is evenwel belangrijk ze regelmatig schoon te maken, zodat de stijltang altijd optimaal zijn werk doet.

Om ecologische of gezondheidsproblemen te voorkomen te wijten aan de gevaaelijke stoffen bevat in elektrische en elektronische apparatuur, mogen de apparaten die het symbool dragen dat hiernaast afgebeeld is niet weggegood worden met het normaal huishoudelijk afval maar gerecupereerd, herbruikt of gerecycleerd worden.

Made in China
Ingevoerd door ANAIK
10 de la Cense
BP35
59651 Villeneuve d'Ascq
France

ES - INSTRUCCIONES DE USO


PLANCHAS DE PELO PIERRE CARDIN

MODELO: HS-10A / EE3503

Número de serie: 17-090777

SEC. 72.08.03





1 Placa con revestimiento de cerámica
2 Superficie de silicona
3 Botón encendido/apagado
4 Indicador Led
5 Sistema de bloqueo fácil
6 Cable de alimentación giratoio (360°)

Leer y seguir atentamente las instrucciones siguientes:

- No rayar la superficie de las placas de cerámica/turmalina con objetos punzantes y no limpiarlas con materiales rugosos.
- No utilizar las planchas con productos químicos agresivos como por ejemplo lociones parapermanentes.
- No limpiar las placas con detergentes agresivos. Los detergentes suaves permiten en la mayoría de casos eliminar fácilmente las manchas o residuos de productos de peluquería en las placas.
- Los tintes para el cabello pueder modificar el color de la superficie de las placas.
- El revestimiento de cerámica puede despegarse tras un largo período de uso. Sin embargo, esto no afecta a la eficacia de alisado de las planchas.

MÁS DETALLES SOBRE LAS PLANCHAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

No utilizar el aparato cerca ce una bañera, ducha o cualquier otro recipiente que contenga agua.

Al utilizar dispositivos eléctricos, especialmente en presencia de niños, respetar siempre las precauciones de seguridad básicas siguiente:
LEER SIEMPRE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO. MANTENER E. APARATO ALEJADO DEL AGUA.
Los aparatos eléctricos permanecen lojo tensión incluso cuando están apagados.


WATER.
GEVAAR – Elektrische apparaten blijven onder spanning staan, ook wanneer ze uitgeschakeld zijn. Om het risico van dodelijke elektroutie te voorkomen:

- Koppel het apparaat onmiddellijk na gebruik altijd los van het stroomnet,
- Niet gebruiken in de badkuip of douche,
- Niet plaatsen en opbergen op een plaats waar het apparaat in een backuip of wastafel kan vallen,
- Niet onderdompelen in water en vermijden dat het apparaat in water zf in een andere vloeistof kan vallen,
- Het apparaat onmiddellijk loskoppelen indien het in water gevallen is. De handen niet in het water steken om het apparaat en:it te halen.

WAARSCHUWING – Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of verwondingen te voorkomen:

- Het apparaat niet onbewaakt achterlaten wanneer het in het stopcontact steekt.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden op kinderen, door of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde lichamelijke beperkingen.
- Gebruik ditapparaat enkel voor de doeleinden beschreven in deze gebruiksaanwijzingen.
- Gebruik geen reserveonderdelen die niet aanbevolen zijn door de fabrikant.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het voedingssnoer of het stopcontact beschadigd zijn, als het niet correct werkt, gevallen of beschadigd is, of in het water gevallen is. Wend u tot een gekwalificeerd persoon die dit nakijkt en eventueel het apparaat repareert.
- Hou het voedingssnoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- Trek niet aan het voedingssnoer, verdraai het niet en wikkel het niet rond het apparaat, zelfs niet om op te bergen.
- Leg het apparaat nooit op een zachte ondergrond zoals een bed of zetel, want dit kan de verluchtingsgaten verstoppen.
- Gebruik he apparaat niet terwijl u slaapt.
- Laat het apparaat niet vallen en steek geen voorwerpen in de openingen.
- Gebruik nie buiten of in aanwezigheid van spuitbussen.
- De stijltang s warm tijdens het gebruik. Vermijd rechtstreeks contact met de ogen of de huid.
- Leg de stijltang niet rechtstreeks op een willekeurig oppervlak o' op het voedingssnoer als het warm is of aangeslotenis op het stroomnet.
- Raak het apparaat niet aan vlakbij de verwarmende platen want die worden heet tijdens het gebruik.
- Dit apparaa mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze de nodige instructies gekregen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en weten welke risico's ze lopen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.
- Hou het apparaat en het voedingssnoer buiten het bereik van kinderee jonger dan 8 jaar.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



1 Met keramiek beklede plaat
2 Oppervlak in silicone
3 Toets start/stop
4 Ledlampje
5 Makkelijk vergrendelingssysteem
6 Draaiend voedingsnoer (360°)

Lees aandachtig de volgende instructies en respecteer ze.

- Kras de platen bekleed met keramiek/toermalijn niet met scherpe voorwerpen en droog niet af met ruwe materialen.
- Gebruik de stijltang niet met bijtende chemische producten zoals lotions voor permanenten.
- Reinig de platen niet met agressieve producten. Milde reinigingsmiddelen volstaan meestal om makkelijk vlekken of residuen van haarproducten op de paten te verwijderen.
- Haarkleuring kan de kleur van de oppervlakte van de platen wijzigen.
- De bekleding in keramiek kan na een lange gebruiksperiode loskomen. Dit heeft evenwe geen invloed op de prestaties van het apparaat.

MEER INFO OVER UW STIJLTANG.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gebruik het toestel niet vlakbij een badkuip, een douche of een ander recipiënt dat water bevat.

Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, in het bijzonder in de aanwezigheid van kinderen, moeten de volgende basisregels nageleefd worden:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORALEER HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN. HOU HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN

Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica mortal:

- Desenchufar inmediatamente el aparato después de utilizarlo,
- No utilizarlo en la bañero o la ducha,
- No colocarlo, ni guardarlo, en un lugar donde pueda caer dentro de la bañira o el lavabo,
- No sumergir el aparato en agua y procurar que no caiga al agua o en cualquier otro líquido,
- Desenchufar inmediatamente el aparato si éste cae al agua. No introducir as manos en el agua para sacarlo.

ADVERTENCIA – Con el fin de reducir los riesgos de quemadura, descarga eléctrica, incendio o heridas:

- No dejar nunca el aparato sin vigilancia cuando está enchufado.
- Este aparato no debe ser utilizado con, por o cerca de niños o de personascon algún tipo de discapacidad.
- Utilizar este apauto únicamente para los fines descritos en estas instrucciones.
- No utilizar ninguna pieza de repuesto no recomendada por el fabricante
- No utilizar alargaderas.
- No utilizar nunca el aparato si el cable de alimentación o la toma están dañados, o si el aparato no funciona correctamente, o si se ha caído o está dañado o ha caído al agua. En estos casos, ponerse en contacto con una persona cualificada que comprobará y reparará el aparato si es necesario.
- Mantener el cabe de alimentación alejado de superficies calientes.
- No estirar del caóle de alimentación, no retorcerlo y no enrollarlo alrededor del aparato, incluso para guardarlo.
- No colocar nunca el aparato sobre una superficie blanda, como una camu o un sofá, ya que esto podría obstruir las ventilaciones.
- No utilizar nunci el aparato si se está durmiendo.
- No dejar caer el aparato y no introducir nunca ningún objeto en las aberturas.
- No utilizar el aparato en el exterior ni en presencia de aerosoles.
- Las planchas están calientes durante el uso. Evítese todo contacto directo con los ojos o la piel.
- No colocar las planchas directamente sobre una superficie cualquiera o sobre el cable de alimentación si está caliente o está conectado a la red eléctrica.
- No tocar las partes del aparato cercanas a las placas alsadoras ya que están muy calientes durante el uso.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales, o mentales reducidas, o por personas que cuenten cor poca experiencia o conocimientos, si han recibido previamente una supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato de forma segura, incluyendo los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no diben limpiar el aparato ni ocuparse de su mantenimiento sin vigilancia.
- Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

CONSERVAR ESTAS ISTRUCCIONES

PLACA CON REVESTIMIENTO DE CERÁMICA

ESPECIFICACIONES:
Tensión: 220-240V~50/60Hz 32W
Temperatura: hasta 200°C (±10°C)
Duración de calentamiento: 120 segundos

MANTENIMIENTO DE LAS PLACAS DI CERÁMICA/TURMALINE

El material de las placas con revestimiento de cerámica es duro, perfectamente liso y no adherente, permitiendo una limpieza fácil con un paño húmedo. No requiere por tanto de ningún mantenimiento específico. Es sin embargo importante limpiar las placas con regularidad para garantizar el funcionamiento correcto de lasplanchas.

Para evitar cualquier problema ambiental o de salud debido a sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos con el símbolo adjunto no deben ser arrojados con la basura doméstica, sino recuperados, reutilizados o reciclados.

Fabricado en China
Importado por ANAIK
10 de la Cense
BP35
59651 Villeneuve d'Ascq
Francia

NL - GEBRUIKSAANWIJZINGEN

STIJLTANG PIERRE CARDIN

MODEL: HS-10A / EE3503

Serienummer: 17-090777

SEC. 72.08.03

