FR - MODE D'EMPLOI

ENCEINTE BLUETOOTH

MODELE: PR-16-004368

Numéro de série : 17-090841

SEC. 72.06.07



Spécifications techniques :

Version BT	V4.1
Gamme de fréquences	120Hz ~ 20 KHz
Portée	environ 10 mètres
Batterie intégrée	Batterie Lithium-ion, 1200 mAh. 3.7V
Entrée Courant continu	charge USB 5V
Puissance de sortie max.	5W x 2
Fichiers compatibles avec la carte	MP3
Entrée aux	Prise jack 3,5mm
Dimensions	D 26* L 12 cm
Poids	943 g

Source d'alimentation :

- Fonctionne avec une batterie interne au lithium rechargeable. Il faut recharger complètement votre enceinte avant la première utilisation.
- Pour recharger la batterie : insérez le connecteur du câble micro USB (inclus) dans le trou « de charge », puis insérez le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur.
- Un témoin rouge indique l'état de charge. Une fois la charge terminée le témoin s'éteint automatiquement.

Utilisation de l'enceinte Bluetooth :

- Allumez l'appareil en positionnant l'interrupteur sur ON. Un témoin bleu latéral se met à clignoter pour indiquer que l'enceinte est en mode couplage et en train de rechercher votre appareil portable Bluetooth.
- Lancez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez l'enceinte nommée « SCOTT-4368 ». Après avoir sélectionné cette enceinte, votre appareil se couple et demande le mot de passe. (Si nécessaire, entrez le mot de passe « 0000 » pour terminer le couplage). Le témoin bleu se met à clignoter lentement une fois le couplage terminé.
- Vous pouvez lancer la lecture de musique sur votre appareil. Gardez votre appareil à 10 mètres (33 pieds) de votre enceinte.
- Réglez le volume de votre appareil sur le niveau désiré.
- Éteignez l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fonctionnement du haut-parleur universel :

- Pour les autres appareils sans Bluetooth, utilisez le câble de connexion Auxiliaire. Branchez le câble Auxiliaire inclus dans la prise auxiliaire du haut-parleur et branchez l'autre extrémité dans la prise auxiliaire de votre appareil.
- L'appareil passera automatiquement en mode auxiliaire.
- Toutes les commandes et fonctions se font par votre appareil mobile.
- Débranchez le câble auxiliaire quand il n'est pas utilisé.

Attention !

- Cet appareil n'est pas un jouet. À ne pas laisser à la portée des petits enfants.
- À éloigner de l'eau/chaleur.
- Une mauvaise alimentation peut entraîner une mauvaise connexion même un non fonctionnement Bluetooth.
- Ne pas trop charger la batterie.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre.
- Si le produit est endommagé il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France

GB - INSTRUCTION MANUAL

Bluetooth Speaker

MODEL: PR-16-004368

Serial number: 17-090841

SEC. 72.06.07



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BT Version	V4.1
Frequency Range	120Hz ~ 20 KHz
Operating Range	10 meters approximately
Built-in Battery	Li-ion battery, 1200mah. DV 3.7V
DC Input	USB charge 5V
Max Output Power	5W x 2
File Support for Card	MP3
Aux In	3.5mm phone jack

Size	D 26* L 12 cm
Weight	943 g

Power:

- Works on internal rechargeable lithium battery. Please charge your speaker fully before first use. To charge the battery**:**
  Using a micro USB cable (included), insert the jack into the ”Charging” hole and then plug the USB connector into the USB port on a computer for charging.
- A red light will indicate the charging situation. When battery is full, the red light will turn off automatically.

Bluetooth Speaker Operation:

- Turn on the unit by pushing the switch to ON position. A blue light aside will start blinking to indicate the speaker is in paring mode and searching for your Bluetooth mobile device.
- Open the Bluetooth function on your device and search the speaker named “ SCOTT-4368 ”. After selecting this speaker, your device will pair without a password. (If required, enter the password “0000” to finalize the paring).The blue light will begin to flashing slowly after pair is complete.
- Start playing music on your device. Keep your device within 33 feet (10 meter) of your speaker.
- Adjust the volume of your device to a comfortable level.
- Turn off the unit when not in used.

Universal Speaker Operation

- For other music devices without Bluetooth, use Auxiliary input cable. Connect the included Auxiliary cable into the speaker’s Auxiliary port and plug the other end into your device aux-in.
- The device will switch to auxiliary mode automatically.
- All controls and functions are operated through your mobile device.
- Disconnect the Auxiliary cable when not in used.

Caution:

- This is not a toy. Please keep away from small children.
- Please keep away from water / heat.
- Low power may cause poor connection even no working of Bluetooth.
- Do not over-charge the battery.
- Battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- If the product is damaged it must be repaired by the manufacturer, its after-sales service or by a person of similar qualification to avoid any danger

DISPOSAL OF ELECTRONIC DEVICES AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE

Applies to the European Union and other European countries practising selective waste sorting for recycling.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be disposed of with household waste. It must be disposed of in a waste sorting centre suitable for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is appropriately disposed of, you can help prevent any potential adverse impacts on the environment and human health.

Recycling enables natural resources to be conserved. For any additional information concerning the recycling of this product, please contact your local authority, waste sorting centre, or supplier.

Imported by ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex - France

ES - INSTRUCCIONES DE USO

altavoz Bluetooth

MODELO: PR-16-004368

Número de serie: 17-090841

SEC. 72.06.07



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión de Bluetooth	V4.1
Rango de frecuencia	120Hz ~ 20 KHz
Rango de funcionamiento	10 metros generalmente
Batería integrada	Lithium-ion, 1200 mAh. 3.7V
Entrada CC	Carga USB 5V
Potencia máx. de salida	5W x 2
Archivos compatibles con tarjeta	MP3
Entrada auxiliar	clavija de teléfono de 3,5 mm
Tamaño	D 26* L 12 cm
Peso	943 g

Alimentación:

- Funciona con una betería de litio recargable interna. Por favor, cargue el altavoz completamente antes de usarlo por primera vez. Para cargar la batería:
  Usando un cable Micro USB (incluido), inserte la toma en el agujero de “carga” y posteriormente conecte el conector USB en el puerto USB de un ordenador para cargarlo.
- Una luz roja indicará la situación de carga. Cuando la batería esté completamente cargada, La luz roja se apagará automáticamente.

Funcionamiento del altavoz Bluetooth

- Encienda la unidad pulsando el interruptor a la posición ON. Empezará a parpadear una luz azul situada a un lado para indicar que el altavoz está en modo emparejamiento y buscará el dispositivo móvil Bluetooth.
- Abra la función Bluetooth del dispositivo y busque el altavoz con el nombre “ SCOTT-4368 ”. Tras seleccionar el altavoz, su dispositivo se emparejará sin una contraseña. (si es necesario introduzca la contraseña “0000” para finalizar el emparejamiento). La luz azul empezará a parpadear lentamente una vez que se complete el emparejamiento.
- Empiece a reproducir música en el dispositivo. Mantenga el dispositivo a una distancia de 10 metros del altavoz.
- Ajuste el volumen del dispositivo a un nivel cómodo.
- Apague la unidad cuando no esté en uso.

Funcionamiento del altavoz universal

- Para cualquier otro dispositivo musical sin Bluetooth, use el cable de entrada auxiliar. Conecte el cable auxiliar que se incluye en el Puerto auxiliar del altavoz y conecte el otro extremo en el Puerto auxiliar del dispositivo.
- El dispositivo cambiará a modo auxiliar de forma automática.

- Todos los controles y funciones se operan a través del dispositivo móvil.
- Desconecte el cable auxiliar cuando no se use.

Precaución:

- Esto no es un juguete. Por favor, manténgalo alejado de los niños pequeños.
- Por favor, manténgalo alejado del agua / calor.
- Una baja alimentación puede provocar una mala conexión, incluso que el Bluetooth no funcione.
- No sobrecargue la batería.
- El pack de la batería no debe exponerse a un calor excesivo como la luz solar, fuego o similar.
- Si el producto está dañado, deberá ser reparado por el fabricante, su servicio posventa o una persona calificada para evitar un peligro

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA

Aplicación en la Unión Europea y en otros países europeos que practican la recogida selectiva de residuos.



Este símbolo sobre el producto o sobre su embalaje indica que el producto no debe ser eliminado junto a la basura doméstica. Debe ser eliminado un un centro de clasificación de los residuos adaptado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Al garantizar que este producto sera eliminado correctamente, ayudamos a evitar todo efecto negativo potencial sobre el medio ambiente y la salud humana.

El reciclaje permite ahorrar los recursos naturales. Para toda información complementaria sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el centro de clasificación de residuos o el distribuidor.

Importado por ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Francia



IT - ISTRUZIONI PER L'USO

altoparlante Bluetooth

MODELLO : PR-16-004368

Numero di serie : 17-090841

SEC. 72.06.07



SPECIFICHE TECNICHE

Versione BT	V4.1
Frequenza	120Hz ~ 20 KHz
Distanza di funzionamento	10 metri
Batteria integrata	Lithium-ion, 1200 mAh. 3.7V
Ingresso CC	Carga USB 5V
Potenza max.	5W x 2
File compatibile per la scheda	MP3
Aux In	Mini jack 3.5 mm
Dimensioni	D 26* L 12 cm
Peso	943 g

Alimentazione:

- Funziona con batteria interna al litio ricaricabile. Ricaricare l'atoparlante prima dell'uso. Per ricaricare la batteria:
  Utilizzando un cavo Micro USB (incluso), inserire il jack nel foro di "ricarica" e quindi inserire il connettore USB nella porta USB sul computer per avviare la ricarica.
- Una spia rossa indicherà la situazione di ricarica. Quando la batteria è piena, la spia rossa si spegnerà automaticamente.

Funzionamento dell'altoparlante Bluetooth

- Accendere l'unità premendo l'interruttore nella posizione ON. Una spia blu laterale inizierà a lampeggiare a indicare che l'altoparlante è in modalità di accoppiamento e che sta cercando il dispositivo mobile Bluetooth.
- Aprire la funzione Bluetooth sul dispositivo e cercare l'altoparlante chiamato " SCOTT-4368 ". Dopo la selezione dell'altoparlante il dispositivo si accoppierà senza una password. (Se necessario, inserire la password "0000" per finalizzare l'accoppiamento). Ad avvenuto accoppiamento la spia blu inizierà a lampeggiare lentamente.
- Iniziare a riprodurre musica sul dispositivo. Tenere il dispositivo nel raggio di 33 piedi (10

metri) dall'altoparlante.

- Regolare il volume del dispositivo a un livello confortevole.
- Spegnere l'unità quando non la si utilizza.

Funzionamento altoparlante universale

- Per altri dispositivi musicali senza Bluetooth, utilizzare il cavo di ingresso ausiliario. Collegare il cavo ausiliario in dotazione nella porta ausiliaria dell'altoparlante e collegare l'altra estremità nella porta ausiliaria del dispositivo.
- Il dispositivo passerà alla modalità ausiliaria automaticamente.
- Tutti i comandi e le funzioni possono gestite tramite il dispositivo mobile.
- Scollegare il cavo ausiliario quando non è in uso.

Avvertenza:

- Questo apparecchio non è un gioco. Tenere lontano dalla portata di bambini.
- Tenere lontano da acqua/calore.
- Una bassa alimentazione potrebbe causare connessione Bluetooth scarsa o assente.
- Non sovraccaricare la batteria.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce solare, fuoco o simili.
- Se il prodotto è danneggiato, deve essere riparato dal produttore, il suo servizio di vendita o una persona qualificata per evitare il pericolo dopo

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ALLA FINE DEL LORO CICLO DI VITA

Applicazione nell'Unione Europea e in altri Paesi europei che praticano la smaltimento dei rifiuti.



Questo simbolo posto sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere smaltito in un approsito centro di raccolta dei rifiuti attrezzato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici.

Garantendo lo smaltimento corretto di questo prodotto, potete aiutare ad evitare tutti gli effetti negativi potenziali sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

Il riciclaggio consente di economizzare le risorse naturali. Per qualsiasi informazione supplementare sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il centro di smaltimento dei rifiuti o il distributore.

Importato da ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Francia

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Bluetooth-Lautsprechers

MODELL: PR-16-004368

Seriennummer: 17-090841

SEC. 72.06.07



Technische Daten:

Modell BT	V4.1
Frequenzbereich	120Hz ~ 20 KHz
Reichweite	Etwa zehn Meter
Integrierte Batterie	Batterie Lithium-ion, 1200 mAh. 3.7V
Eingang DC	USB-Lade fünf Meter
Maximale Ausgangsleistung	5W x 2
Mit der Karte kompatible Dateien	MP3
Eingang für	Telefon Anschluss 3.5mm
Maße	D 26* L 12 cm
Gewicht	943 g

Versorgung:

- Betrieb über integrierte, wiederaufladbare Lithium-Batterie. Laden Sie Ihren Lautsprecher vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Batterie aufladen:
  Verwenden Sie das Micro-USB-Kabel (enthalten); schließen Sie den Stecker an den „Lade“-Anschluss und den USB-Stecker an den USB-Port eines Computers an, um die Batterie aufzuladen.
- Eine rote Anzeige weist auf den Ladevorgang hin. Nach dem vollständigen Aufladen der Batterie erlischt die rote Anzeige automatisch.

Betrieb des Bluetooth-Lautsprechers

- Stellen Sie den Schalter auf die Position ON zum Einschalten des Geräts. Eine blaue Anzeige an der Seite beginnt zu blinken und weist darauf hin, dass der Lautsprecher bereit für die Kopplung ist und nach mobilen Bluetooth-Geräten sucht.

- Aktivieren Sie an Ihrem externen Gerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach dem Lautsprecher mit dem Namen " SCOTT-4368 ". Nach der Auswahl dieses Lautsprechers wird das Gerät ohne Eingabe eines Passworts gekoppelt. (Falls doch erforderlich, geben Sie „0000" für die Kopplung ein). Nach der erfolgreichen Kopplung beginnt die blaue Anzeige langsam zu blinken.
- Starten Sie die Musikwiedergabe an Ihrem externen Gerät. Ihr Gerät muss sich innerhalb einer Reichweite von 33 Fuß (10 Metern) zum Lautsprecher befinden.
- Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät entsprechend ein.
- Schalten Sie den Lautsprecher während des Nichtgebrauchs aus.

Allgemeiner Lautsprecherbetrieb

- Für andere Musikgeräte ohne Bluetooth verwenden Sie bitte den AUX-Anschluß.
- Verbinden Sie das beiliegende AUX-Kabel vom AUX-Anschluß des Lautsprechers mit dem AUX-Anschluß Ihres Gerätes.
- Das Gerät wird automatisch in den AUX-Modus wechseln.
- Alle Funktionen werden über Ihr mobiles Gerät gesteuertz.
- Trennen Sie das AUX-Kabel bei Nichtbetrieb.

Vorsicht:

- Dies ist kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.
- Vor Wasser / Wärme schützen.
- Eine niedrige Batteriespannung kann dazu führen, dass die Verbindung schlecht ist oder Bluetooth nicht funktioniert.
- Die Batterie darf nicht überladen werden.
  Das Akku-Pack darf nicht zu starker Hitze ausgesetzt werden, z.B direkte Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnliches.

  Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es vom Hersteller repariert werden, sein Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person um Gefahren zu vermeiden

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN AM ENDE DES PRODUKTLEBENSZYKLUS

Vorgehensweise in der Europäischen Union sowie in weiteren europäischen Ländern, die Abfalltrennung praktizieren.



Dieses auf Produkten oder deren Verpackung befindliche Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer Sammelstelle abgegeben werden, die für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte geeignet ist.
Indem Sie für die angemessene Entsorgung dieses Produkts sorgen, tragen

Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Recycling erlaubt einen sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wenn Sie weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wünschen, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Sammelstelle oder die Vertriebsfirma.

Importiert von ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankreich

NL - GEBRUIKSAANWIJZINGEN

BLUETOOTH SPEAKER

MODEL: PR-16-004368

Serienummer : 17-090841

SEC. 72.06.07



TECHNISCHE GEGEVENS

BT-versie	V4.1
Frequentiebereik	120Hz ~ 20 KHz
Werkingsbereik	10 meter gemiddeld
Ingebouwde Batterij	Batterij Lithium-ion, 1200 mAh. 3.7V
DC-ingang	USB opladen 5V
Max. Uitgangsvermogen	5W x 2
Bestandsondersteuning voor Kaart	MP3
Aux In	3.5 mm telefoonstekker
Afmetingen	D 26* L 12 cm

Gewicht	943 g

Voedingsbron:

- Werkt op een interne oplaadbare lithiumbatterij. De luidspreker moet volledig opgeladen worden voor het eerste gebruik.
- Om de batterij op te laden: steek het stekkertje van de kabel micro USB (inbegrepen) in de ingang «laden», en steek vervolgens de USB-stekker in de USB-poort van een computer.
- Een rood lampje geeft de laadstatus aan. Eens de lading voltooid is, gaat het lampje automatisch uit.

Gebruik van de luidspreker Bluetooth:

- Zet het apparaat aan door de schakelaar op ON te zetten. Een blauw lampje op de zijkant begint te knipperen om aan te geven dat de luidspreker in pairing is en uw draagbare Bluetooth-toestel aan het zoeken is.
- Start de functie Bluetooth op uw toestel en zoek de luidspreker geïdentificeerd als « SCOTT-4368 ». Na deze luidspreker geselecteerd te hebben, is uw toestel gepaird en wordt het password gevraagd. (Voer indien nodig het password « 0000 » in om de pairing af te ronden). Het blauw lampje begint langzaam te knipperen eens de pairing voltooid is.
- U kunt nu de muziek op uw toestel beluisteren. Hou uw toestel binnen een bereik van votre meter van de luidspreker.
- Regel het volume van uw toestel op het gewenste niveau.
- Zet de eenheid uit wanneer die niet gebruikt wordt.

Werking van de universele luidspreker:

- Voor de andere toestellen zonder Bluetooth, gebruik het Aux-aansluitkabeltje. Sluit het Aux-kabeltje dat meegeleverd is met de luidspreker aan op de Aux-ingang van uw toestel.
- Het apparaat schakelt automatisch over op de modus Aux.
- Alle bedieningen en functies gaan via het mobiel toestel.
- Koppel het Aux-kabeltje los wanneer het niet gebruikt wordt.

Let op!

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kleine kinderen houden.
- Ver van water en warmte houden.
- Een slechte voeding kan een slechte verbinding geven, zelfs zonder de functie Bluetooth.
- Laad de batterij niet te veel op.
- De batterij mag niet blootgesteld worden aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur of andere warmtebronnen.

Als het product beschadigd is, moet worden gerepareerd door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden

VERWERKING VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

Toepassing in de EG landen en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt.



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat afgedankte elektrische- en elektronische apparaten niet bij het huisvuil mogen. Hiervoor zijn KCA verzamelpunten, waar ze verwerkt en gerecycleerd kunnen worden.

Door dit product op de juiste manier weg te gooien, helpt u om potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en volksgezondheid te voorkomen. Door de recyclage van materialen blijven de natuurlijke bronnen behouden. Voor meer informatie betreffende de recyclage van dit product kunt u terecht bij uw gemeente, milieustraat of verkoper.

Geïmporteerd door ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankrijk



SW - BRUKSANVISNING

Bluetooth-högtalare

MODELL: PR-16-004368

Serienummer: 17-090841

SEK 72. 06.07



Tekniska uppgifter:

BT-version	V4.1
Frekvensområde	120Hz ~ 20 KHz
Räckvidd	ca 10 meter
Integrerat batteri	litiumjonbatteri, 1200 mAh. 3,7 V
DC-ingång	USB-laddning 5 meter
Max utgångseffekt	5 W x 2
Filer kompatibla med	MP3-kort
Ingång vid jackuttag	3,5 mm
Mått	D 26* L 12 cm
Vikt	943 g

Ström:

- Fungerar på inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Ladda din högtalare fullt ut innan första användningen. För att ladda batteriet:
  Med hjälp av en Micro USB-kabel (medföljer), sätt i uttaget i hålet för ”Laddning" och anslut sedan USB-kontakten i USB-porten på en dator för laddning.
- En röd lampa indikerar status för laddningen. När batteriet är fullt laddat, kommer den röda lampan slockna automatiskt.

Drift av Bluetooth-högtalare

- Slå på enheten genom att vrida kontakten till ON läget. Ett blått ljus på sidan börjar blinka för att indikera att högtalaren är i ihopparningsläge och söker efter din Bluetooth mobila enhet.
- Öppna Bluetooth-funktionen på enheten och sök efter högtalaren med beteckningen ” SCOTT-4368”. När du har valt denna högtalare, kommer enheten ihoppara sig utan lösenord. (Om så krävs, ange lösenordet ”0000” för att slutföra ihopparningen). Den blå lampan börjar blinka långsamt efter att ihopparningen är klar.
- Börja spela musik på din enhet. Håll din enhet inom 33 fot (10 meter) till din högtalare.
- Justera volymen till en behaglig nivå på din enhet.
- Stäng av enheten när den inte används.

Användning av universal högtalare

- För andra musikspelare utan Bluetooth-funktionen, ska en AUX-kabel användas. Anslut den medföljande AUX-kabeln till högtalaren AUX-port och koppla den andra kontaktänden till AUX-porten på enheten.
- Enheten växlar till AUX-läge automatiskt.
- Alla reglage och funktioner styrs via mobiltelefonen.
- Koppla bort AUX-kabeln när den inte används.
-

Var försiktig:

- Detta är inte en leksak. Hålla den borta från små barn.
- Håll den borta från vatten/värme.
- Låg effekt kan orsaka dålig anslutning, där även Bluetooth inte fungerar.
- Undvik att överbelasta batteriet.
- Batteripack får inte exponeras för alltför stark värme, som solsken, öppen eld eller liknande.
- Om produkten är skadad måste den repareras av tillverkaren, dess service efter försäljning eller annan kvalificerad person för att undvika fara

BEHANDLING AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA UTTJÄNADE APPARATER

Tillämpning i länderna i europeiska unionen och andra europeiska länder med källsorteringssystem.



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Det måste levereras till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att säkerställa att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Återvinning av material hjälper till att bevara våra naturresurser. För mer information om återvinningen av denna produkt, kontakta din kommun, din avfallshanteringstjänst eller din återförsäljare.

Importerad av ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankrike



DA - BRUGSANVISNING

Bluetooth højttaler

MODEL: PR-16-004368

Serienummer: 17-090841

SEC. 72.06.07



Tekniske specikationer:

BT-version	V4.1
Frekvensområde	120Hz ~ 20 KHz
Rækkevidde	ca. 10 meter
Indbygget batteri	Lithium-ion batteri, 1200 mAh. 3,7 V
DC indgang	USB-oplader, 5 meter
Maks. udgangseffekt	5 W x 2
Filer kompatible med kortet	MP3
AUX-indgang	jackstik, 3,5 mm
Mål	D 26* L 12 cm
Vægt	943 g

Strøm:

- Fungerer på internt genopladeligt litiumbatteri. Oplad venligst din højttaler helt før første ibrugtagning. Sådan oplader du batteriet:
  Ved hjælp af et Mikro USB-kabel (medfølger), skal du indsætte et kabel i ”Opladnings”-hullet, og derefter sætte USB-stikket i USB-porten på en computer for at lade op.
- Et rødt lys vil indikere opladningstilstanden. Når batteriet er fuldt, slukkes det røde lys automatisk.

Bluetooth højttaler-betjening

- Tænd enheden ved at skubbe kontakten til ON positionen. Et blåt lys på siden vil begynde at blinke for at indikere, at højttaleren er i parringstilstand og søger efter din Bluetooth mobiltelefon.
- Åbn Bluetooth-funktionen på din enhed, og søg højttaleren ved navn ” SCOTT-4368 ”. Når du har valgt denne højttaler, parres enheden uden en adgangskode. Om nødvendigt indtastes adgangskoden "0000" for at færdiggøre parringen). Det blå lys begynder at blinke langsomt efter parring er fuldført.
- Begynd at spille musik på din enhed. Hold din enhed inden foren afstand af 10 meter (33 fod) fra din højttaler.
- Juster lydstyrken på enheden til et behageligt niveau.
- Sluk for enheden, når den ikke bruges.

Universel højttaler Operation

- For andre musikenheder uden Bluetooth, bruges AUX kablet. Tilslut det inkluderede AUX kabel til AUX porten på højttaleren, og den anden ende til din enheds hovedtelefonudgang.
- Enheden skifter automatisk til AUX tilstand.
- Alle funktioner og volume styres via din mobile enhed.
- Tag AUX kablet ud når det ikke længere skal bruges.

Forsigtigt:

- Dette er ikke legetøj. Holdes uden for små børns rækkevidde.
- Holdes væk fra vand / varme.
- Lav effekt kan medføre dårlig forbindelse, eller at Bluetooth slet ikke virker.
- Undgå at oplade batteriet længere end nødvendigt.
- Batteridelen må ikke udsættes for varme såsom direkte sol, ild osv.
- Hvis produktet er beskadiget, skal den repareres af producenten, dens eftersalgsservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare

HÅNDTERING AF BRUGTE ELEKTRISKE PRODUKTER

Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer.



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på et indsamlingssted specielt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter.

Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvindingen af dette produkt kan fås på kommunen, det lokale renovationsselskab eller hos forhandleren.



Importeret af ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankrig

