FR - LAMPE D'EXTERIEUR – informations à conserver

Voltage : 3V – Watts : 0.6W - pile nécessaire 2 x AAA (non fournies)

Pour installer ou remplacer les piles: Ouvrez le compartiment des piles situé sous le produit et insérez les piles dans le compartiment en respectant la polarité, le côté positif « + » dirigé à l'opposé du ressort. Refermez le compartiment.

Pour utiliser votre lampe nomade: Votre lampe nomade vous propose 3 modes d'éclairage distincts, que vous pourrez choisir en positionnant le bouton glissière situé sous le produit, à différents crans :

- I : OFF
- II : Lumière fixe
- III : Variateur d'intensité lumineuse (par cycles de croissance / décroissance)
- IV : Variateur couleur (par cycles de changement de couleur)

Précautions de sécurité

Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Ne pas démonter la LED. La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Quand la LED a atteint sa durée de vie maximale, le produit complet doit être remplacé. L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable. Cette précaution a pour but d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants. Si le produit est endommagé il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée, pour éviter tout danger.
Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin. AVERTISSEMENT: les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Si les piles fuient, enlevez-les du produit avant d'en disposer dans un point de collecte adapté, puis lavez-vous les mains avec du savon. Ne court-circuitez pas le produit. Ne mélangez pas différents types de piles (marques) ou de puissance différente (nouvelles/utilisées). Les piles usagées sont à retirer de l'appareil. Les piles ne sont pas rechargeables, et par conséquent ne doivent pas être rechargées.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans desbacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin deprotéger l'environnement. Ce symbole signifie que le produit appartient à la classe III d'isolation électrique.

Importé par / Imported by / Geïmporteerd door / Importováno společností /ANAIK, 99 Bis rue Louis Constant 59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France - VE25-096543 – PR-20-000734
http://www.eee-notes.fr.docs/VE25-096543.pdf

IP 44 Pour utilsation intérieure ou extérieure / for indoor or outdoor use / voor binnen- en buitengebruik / pro vnitřní i venkovní použití / pre vnútorné a vonkajšie použitie

EN - EXTERIOR LAMP – information to keep

Voltage : 3V – Watts : 0.6W - batteries 2 x AAA (not supplied)

To install or replace the batteries: Open the battery compartment located on the bottom of the product and insert the batteries into the compartment respecting the polarity, the positive "+" side facing away from the spring. Close the compartment.

To use your exterior lamp: Your lamp offers you 3 distinct lighting modes, which you can choose by positioning the slide button under the product, according to different positions :

- I : OFF
- II : Fix the color in white
- III : Dimmer of light intensity (by growth / decrease cycles)
- IV : Colorimetric atmosphere (by color change cycles)

Safety precautions

Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus. The device is intended for use in a temperate climate. Do not disassemble the LED candle. The light source of this product is not replaceable. When the LED has reached its maximum lifespan, the entire product must be replaced. The use, cleaning or maintenance of the device by children at least eight years old or by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or know-how, should only be done after receiving appropriate instructions and under the proper supervision of a responsible adult. The aim of this precaution is to ensure safe handling and to avoid any risk of danger. This appliance must be kept out of the reach of children. If the product is damaged, it must be repaired by the manufacturer, its after-sales service or by a qualified person, to avoid any danger. Keep new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, stop using the product and keep it out of the reach of children. If there is any doubt that the batteries may have been swallowed or inserted into any part of the body, seek medical advice immediately.
WARNING: Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like. If the batteries leak, remove them from the product before disposing of them in an appropriate collection point, then wash your hands with soap. Do not short-circuit the product. Do not mix different types of batteries (brands) or different power (new / used). Used batteries must be removed from the device. The batteries are not rechargeable, and therefore should not be recharged.

TREATMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES AT THE END OF LIFE

Application in the countries of the European Union and other European countries with selective collection systems.

This symbol, affixed on the product or on its packaging, indicates that this product should not be treated with household waste. It must be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Recycling materials will help conserve natural resources. For any additional information regarding the recycling of this product, you can contact your municipality, your recycling center or your distributor.

NL - BUITENLAMP - informatie om te bewaren

Voltage: 3V - Watt: 0.6W - batterijen 2 x AAA (niet meegeleverd)

Om de batterijen te plaatsen of te vervangen: Open het batterijvak aan de onderkant van het product en plaats de batterijen in het vak met inachtneming van de polariteit, met de positieve "+" kant van de veer af. Sluit het compartiment.

Om uw buitenlamp te gebruiken: Uw lamp biedt u 3 verschillende verlichtingsmodi, die u kunt kiezen door de schuifknop onder het product in verschillende posities te plaatsen:

- I : UIT
- II : vast geel licht
- III : Dimmer van lichtintensiteit (door groei / afname cycli)
- IV : Colorimetrische atmosfeer (door kleurwisselingscycli)

Veiligheidsmaatregelen

Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat. Demonteer de LED-kaars niet. De lichtbron van dit product is niet vervangbaar. Als de led zijn maximale levensduur heeft bereikt, moet het hele product worden vervangen. Het gebruik, de reiniging of het onderhoud van het apparaat door kinderen van minstens acht jaar oud of door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of knowhow, mag alleen worden gedaan na ontvangst van de juiste instructies en onder de juiste supervisie. van een verantwoordelijke volwassene. Het doel van deze voorzorgsmaatregel is om een veilige hantering te garanderen en elk risico op gevaar te vermijden. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Als het product is beschadigd, moet het worden gerepareerd door de fabrikant, zijn klantenservice of door een gekwalificeerd persoon om elk gevaar te vermijden.

Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het buiten bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er enige twijfel bestaat dat de batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn ingebracht. WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Als de batterijen lekken, verwijder ze dan uit het product voordat u ze in een daarvoor bestemde verzamelplaats weggooit en was uw handen met zeep. Veroorzaak geen kortsluiting in het product. Gebruik geen verschillende soorten batterijen (merken) of verschillende vermogens (nieuw / gebruikt) door elkaar. Gebruikte batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd. De batterijen zijn niet oplaadbaar en mogen daarom niet worden opgeladen.

BEHANDELING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Toepassing in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met selectieve inzamelingssystemen.

Dit symbool, dat op het product of op de verpakking is aangebracht, geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden verwerkt. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Door materialen te recyclen, blijven natuurlijke hulpbronnen behouden. Voor aanvullende informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw recyclingcentrum of uw distributeur.

CS - VENKOVNÍ SVĚTLO - informace, které si musíte ponechat

Napětí: 3V - Watty: 0.6W - baterie 2 x AAA (nejsou součástí dodávky)

Vložení nebo výměna baterií: Otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně produktu a vložte baterie do přihrádky s ohledem na polaritu, kladná strana „+" směřující od pružiny. Zavřete přihrádku.

Použití venkovní lampy: Vaše lampa nabízí 3 různé režimy osvětlení, které si můžete vybrat umístěním posuvného tlačítka pod produktem podle různých pozic:

- I : VYPNUTO
- II : Opravené žluté světlo
- III : Stmívač intenzity světla (cykly růstu / poklesu)
- IV : kolorimetrická atmosféra (podle cyklů změny barev)

Bezpečnostní opatření

Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Zařízení je určeno pro použití v mírném podnebí. LED svíčku nerozebírejte. Světelný zdroj tohoto produktu není vyměnitelný. Jakmile LED dosáhne maximální životnosti, musí být vyměněn celý produkt. Používání, čištění nebo údržbu zařízení dětmi ve věku nejméně 8 let nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo know-how by mělo být prováděno pouze po obdržení příslušných pokynů a pod řádným dohledem odpovědného dospělého. Cílem tohoto opatření je zajistit bezpečnou manipulaci a vyhnout se jakémukoli riziku nebezpečí. Tento spotřebič musí být uchováván mimo dosah dětí. Pokud je výrobek poškozen, musí být opraven výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se prostor pro baterie neuzavře správně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte pochybnosti o tom, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. VAROVÁNÍ: Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň apod. Pokud baterie uniknou, vyjměte je z produktu a poté je zlikvidujte na vhodném sběrném místě a poté si umyjte ruce mýdlem. Nezkratujte výrobek. Nemíchejte různé typy baterií (značek) nebo různé síly (nové/použité). Použité baterie musí být ze zařízení vyjmuty. Baterie nejsou dobíjecí, a proto by se neměly dobíjet.

OŠET OVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZA ÍZENÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Aplikace v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémy selektivního sběru.

Tento symbol umístěný na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Pokud potřebujete další informace týkající se recyklace tohoto produktu, kontaktujte místní úřad, recyklační středisko nebo distributora.

SK - EXTERIÉROVÉ SVETLO - informácie, ktoré sa majú uchovávať

Napätie: 3V - Watty: 0.6W - batérie 2 x AAA (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia alebo výmena batérií: Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej časti produktu, a vložte do nej batérie, pričom dbajte na polaritu, kladná strana „+" smeruje od pružiny. Zatvorte priehradku.

Používanie vonkajšej lampy: Vaša lampa ponúka 3 odlišné režimy osvetlenia, ktoré si môžete zvoliť umiestnením posuvného tlačidla pod produktom podľa rôznych pozícií:

- I : VYPNUTÉ
- II : Stále žlté svetlo
- III : Stmievač intenzity svetla (podľa cyklov rastu / poklesu)
- IV : kolorimetrická atmosféra (podľa cyklov výmeny farieb)

Bezpečnostné opatrenia

Na prístroj neklaďte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky. Prístroj je určený na použitie v miernom podnebí. LED sviečku nerozoberajte. Svetelný zdroj tohto produktu nie je vymeniteľný. Keď LED dosiahne svoju maximálnu životnosť, musí sa vymeniť celý výrobok. Používanie, čistenie alebo údržbu prístroja deťmi vo veku najmenej osem rokov alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo know-how sa smie robiť iba po získaní vhodných pokynov a pod náležitým dohľadom. zodpovednej dospelej osoby. Cieľom tohto preventívneho opatrenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu a zabrániť riziku nebezpečenstva. Toto zariadenie musí byť uchovávané mimo dosahu detí. Ak je výrobok poškodený, musí ho opraviť výrobca, jeho popredajný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.
Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa batériový priestor správne neuzatvára, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak existujú pochybnosti o tom, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. UPOZORNENIE: Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak batérie vytekajú, vyberte ich z produktu predtým, ako ich vyhodíte na vhodnom zbernom mieste, potom si umyte ruky mydlom. Neskratujte výrobok. Nemiešajte rôzne typy batérií (značiek) alebo iný výkon (nové / použité). Použité batérie musia byť zo zariadenia vybraté. Batérie nie sú nabíjateľné, a preto by sa nemali nabíjať.

OŠETRENIE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Aplikácia v krajinách Európskej únie a ďalších európskych krajinách so systémami selektívneho zberu.

Tento symbol pripevnený na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie tohto výrobku, kontaktujte miestnu samosprávu, recyklačné stredisko alebo distribútora.

