UE conformity declaration

Product reference: PR-19-016647
Lot number: VE21-093380

ANAIK
10 rue de la Censé
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - FRANCE

The hereunder conformity declaration is issued under our sole responsibility.

Subject of the declaration:

- Equipment type : Radio alarm clock
- Model : PR-19-016647
- Lot number: VE21-093380



The subject of the declaration described here above is conform to harmonizing legislations applicable by the European Union :

- Directive 2014/53/UE relative to the harmonization of the legislation of Member States regarding the availability on the market of radio electric equipment.
- Directive 2011/65/UE relative to the limitation of the use of certain hazardous substances in electric and electronics' equipment.

The norms and/or technical specifications mentioned were applied on a reference model:

RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.1.1
	EN 301 489-1 V2.1.1
	EN 301 489-17 V3.1.1
	EN 62479:2010
	EN 62368-1:2014
ROHS 2011/65/UE	IEC 62321

Villeneuve d'Ascq, 11/02/2020
Aline Pillez, Quality Manager
In the name of Mr Frédéric Delloye, General Director

Anaik
10 Rue de la Cense - BP35
59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél. 03 20 36 20 20
S.A.S au capital de 3.177.905€
SIRET : 783 797 343 00077

Déclaration UE de conformité

Référence produit : PR-19-016647
Numéro de lot : VE21-093380

ANAIK
10 rue de la Censé
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - FRANCE

La présente déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité.

Objet de la déclaration :

- Type d'équipement : Radio réveil
- Modèle : PR-19-016647
- Numéro de lot : VE21-093380



L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux législations d'harmonisation de l'Union applicable :

- Directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.1.1
	EN 301 489-1 V2.1.1
	EN 301 489-17 V3.1.1
	EN 62479:2010
	EN 62368-1:2014
ROHS 2011/65/UE	IEC 62321

Villeneuve d'Ascq, le 11/02/2020
Aline Pillez, Responsable Qualité
Pour le nom de Mr Frédéric Delloye, Directeur Général

Anaik
10 Rue de la Cense - BP35
59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél. 03 20 36 20 20
S.A.S au capital de 3.177.905€
SIRET : 783 797 343 00077

Prohlášení EU o shodě

Reference výrobku: PR-19-016647
Číslo šarže: VE21-093380

ANAIK
10 rue de la Censé
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - FRANCIE

Toto prohlášení o shodě se vydává na naši výhradní odpovědnost.

Předmět prohlášení:

- Typ zařízení: Rádio budík
- Model: PR-19-016647
- Číslo šarže: VE21-093380



Výše uvedený předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními předpisy Unie:

- směrnicí 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh;
- směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Normy a/nebo technické parametry byly uplatněny na typu modelu:

RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.1.1
	EN 301 489-1 V2.1.1
	EN 301 489-17 V3.1.1
	EN 62479:2010
	EN 62368-1:2014
ROHS 2011/65/UE	IEC 62321

Villeneuve d'Ascq, 11.02.2020
Aline Pillez, odpovědný pracovník kvality
jménem p. Frédérika Delloye, generálního ředitele

Anaik
10 Rue de la Cense - BP35
59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél. 03 20 36 20 20
S.A.S au capital de 3.177.905€
SIRET : 783 797 343 00077

Vyhlásenie o zhode EÚ

Referenčné číslo výrobku: PR-19-016647
Číslo série: VE21-093380

ANAIK
10 rue de la Censé
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - FRANCÚZSKO

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na našu výhradnú zodpovednosť.

Predmet vyhlásenia:

- Typ vybavenia: Rádiobudík
- Model: PR-19-016647
- Číslo série: VE21-093380



Vyššie popísaný predmet vyhlásenia je v súlade s požiadavkami príslušných harmonizovaných právnych predpisov Únie:

- Smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu
- Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Uvedené technické normy a/alebo špecifikácie boli použité pri typovom modeli:

RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.1.1
	EN 301 489-1 V2.1.1
	EN 301 489-17 V3.1.1
	EN 62479:2010
	EN 62368-1:2014
ROHS 2011/65/UE	IEC 62321

Villeneuve d'Ascq, dňa 11.2.2020
Aline Pillez, manažér kvality
V mene p. Frédéric Delloye, generálneho riaditeľa

Anaik
10 Rue de la Cense - BP35
59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél. 03 20 36 20 20
S.A.S au capital de 3.177.905€
SIRET : 783 797 343 00077

CE Conformiteitsverklaring

Productreferentie: PR-19-016647
Partijnummer: VE21-093380

ANAIK
10 rue de la Censé
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - FRANKRIJK

Wij zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze conformiteitsverklaring.

Onderwerp van de verklaring:

- Type uitrusting: Wekkerradio
- Model: PR-19-016647
- Partijnummer: VE21-093380



Het hierboven beschreven onderwerp van verklaring is in overeenstemming met de van toepasbare harmonisatiewetgeving van de Unie:

- Richtlijn 2014/53/EU inzake de harmonisatiewetgeving van Lidstaten betreffende het op de markt brengen van radioapparatuur.
- Richtlijn 2011/65/EU inzake het beperkte gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische- en elektronische apparatuur.

De genoemde normen en/of technische specificaties zijn toegepast op een standaardmodel:

RED 2014/53/EU	EN 300 328 V2.1.1
	EN 301 489-1 V2.1.1
	EN 301 489-17 V3.1.1
	EN 62479:2010
	EN 62368-1:2014
ROHS 2011/65/UE	IEC 62321

Villeneuve d'Ascq, le 11/02/2020
Aline Pillez, Kwaliteitsmanager
Ter attentie van Dhr. Frédéric Delloye, Algemeen Directeur

Anaik
10 Rue de la Cense - BP35
59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél. 03 20 36 20 20
S.A.S au capital de 3.177.905€
SIRET : 783 797 343 00077

SIZE:290*205mm

FRONT

Mini radio FM - à conserver pour toute référence ultérieure- piles 2 x AAA requises (non fournies)

Volts: 2 x 1,5 V - Puissance rayonnée sans fil : 1 dbm
Bande (s) de fréquence utilisées par l'équipement radioélectrique : 86-108 MHz
Température ambiante de fonctionnement : 0 à 40°C

Pour installer ou remplacer les piles: Ouvrez le compartiment à piles. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée sur le compartiment à piles (le côté positif "+" de l'autre côté du ressort).

Différents modes d'affichage: appuyez sur «Mode» pour basculer entre les différents modes d'affichage: l'heure - l'alarme – l'alarme radio–arrêt programmé de la radio.

Pour régler l'heure et la date (1): dans le mode d'affichage de l'heure, appuyez sur "Mode" pendant 2 secondes. Appuyez sur "Up" ou "Down" pour régler l'année. Appuyez sur «Mode» pour passer au réglage suivant et répétez l'opération pour régler dans cet ordre: Mois - Jour - Heure - Minute.Une fois le réglage terminé, appuyez sur « Mode » pour terminer le réglage. Dans le mode d'affichage de l'heure, appuyez sur «Up» pour passer au format 12/24 heures.

Pour régler l'alarme: dans le mode d'affichage de l'alarme, appuyez sur "Mode" pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'alarme. Veuillez-vous référer au réglage de l'heure (1) pour régler les heures et les minutes. Une fois que vous êtes revenus dans le mode d'affichage de l'alarme, appuyez sur «Up» pour activer / désactiver la fonction d'alarme. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Pour régler l'alarme radio:dans le mode d'affichage de l'alarme radio, appuyez sur «Mode» pendant 2 secondes pour accéder au paramétrage. Veuillez-vous référer au réglage de l'heure (1) pour régler les heures et les minutes. Une fois que vous êtes revenudans le mode d'affichage de l'alarme radio, appuyez sur «Up» pour activer / désactiver l'alarme radio.Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Pour régler l'arrêt programmé de la radio: dans le mode d'affichage de l'arrêt programmé de la radio, appuyez sur «Mode» pendant 2 secondes pour accéder au réglage. Appuyez sur «Up» ou «Down» pour régler la minuterie (de 10 à 90 minutes). Une fois que vous êtes revenu dans le mode d'affichage de l'arrêt programmé de la radio, appuyez sur «Up» pour activer / désactiver la fonction d'arrêt programmé de la radio.

Pour allumer / éteindre la radio:Dépliez l'antenne métallique. Appuyez sur "Radio" pendant 2 secondes pour passer à l'affichage du mode radio. Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour effectuer une recherche du canal souhaité. Appuyez sur "Mode" pendant 2 secondes et les chiffres clignoteront 3 fois pour indiquer que la fréquence a été enregistrée pour l'alarme radio. Pour éteindre la radio, appuyez sur "Radio" pendant 2 secondes et la radio passera au mode d'affichage de l'heure.

Pour modifier le format de la température: Dans le mode d'affichage de l'heure, appuyez sur «Down» pour passer de ° C à ° F.

Pour régler le volume: Appuyez sur «Vol +» pour augmenter le volume. Appuyez sur "Vol-" pour diminuer le volume.

La déclaration de conformité simplifiée de l'UE visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit:

ANAIK, soussigné, déclare que le radio-réveil de type équipement radio est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: http://www.eee-notes.fr/docs/VE23-095001.pdf

PRECAUTIONS DE SECURITE

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante : 10 cm. L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc…
Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Ne démontez pas l'appareil. L'utilisation, le nettoyage ou l'entretien de l'appareil par des enfants âgés de 8 ans au moins ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire ne doivent être effectués qu'après avoir reçu les instructions appropriées et sous la supervision d'un adulte responsable. Cette précaution vise à garantir une manipulation en toute sécurité et à éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants. Si le produit est endommagé, il doit être réparé par le fabricant,son service après-vente ou par une personne qualifiée, pour éviter tout danger. Conservez les piles neuves ou usagées hors de la portée des enfants. Si les piles fuient, retirez-les du produit avant de les jeter dans un endroit approprié, puis lavez-vous les mains avec du savon. Les bornes d'alimentation du produit ne doivent pas être court-circuitées.Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil. Les piles ne sont pas rechargeables et ne doivent donc pas être rechargées. Si vous avalez une pile, consultez immédiatement votre médecin ou l'hôpital.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Différent types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.



Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – France VE23-095001 - PR-19-016647

Mini FM radio – bewaren voor verder gebruik – 2 x AAA-batterijen vereist (niet inbegrepen)

Volts: 2 x 1.5V - Draadloze zendkracht: 1 dbm
Frequentieband gebruikt door de radioapparatuur: 86-108 MHz
Bedrijfsomgevingstemperatuur: 0 tot 40°C

Om de batterijen te installeren of te vervangen: open het batterijcompartiment. Plaats de batterijen en neem hierbij de polariteit in acht, zoals aangeduid op het batterijcompartiment (de positieve pool "+" tegenover de veer).

Meerdere weergavemodi: druk op "Mode" om te schakelen tussen de verschillende weergavemodi: tijd - alarm - radio-alarm - sleeptimer radio.

Om het uur en de datum in te stellen (1): druk in de tijdweergave op "Mode" gedurende 2 seconden. Druk op "Up" of "Down" om het jaar in te stellen. Druk op "Mode" om naar de volgende instelling te gaan en herhaal deze handeling om achtereenvolgens Maand - Dag - Uur - Minuut in te stellen. Na het bewerken van uw instellingen, druk op "Mode" om de instellingsmodus te verlaten. Druk in de tijdweergave op "Up" om te wisselen tussen een 12/24-uurformaat.

Om het alarm in te stellen: druk in de alarmweergave op "Mode" gedurende 2 seconden om het alarm in te stellen. Om het uur en de minuten van het alarm in te stellen, zie tijdinstelling (1), druk vervolgens op "Mode" om de instellingsmodus te verlaten. Wanneer u terug in de normale alarmweergave bent, druk op "Up" om de alarmfunctie aan-en uit te zetten. Wanneer het alarm afgaat, druk op eender welke knop om deze te deactiveren.

Om het radio-alarm in te stellen: druk in de weergavemodus van het radio-alarm op "Mode" gedurende 2 seconden om de instellingen te configureren. Om het uur en de minuten in te stellen, zie tijdinstelling (1), druk vervolgens op "Mode" om de instellingsmodus te verlaten. Wanneer u terug in de radio-alarmweergave bent, druk op "Up" om de radio-alarmfunctie aan-en uit te zetten. Wanneer het alarm afgaat, druk op eender welke knop om deze te deactiveren.

Om de sleeptimer in te stellen: druk in de weergavemodus van de sleeptimer op "Mode" gedurende 2 seconden om de sleeptimer te configureren. Druk op "Up" of "Down" om de tijd in te stellen (van 10 tot 90 minuten), druk vervolgens op "Mode" om de instellingsmodus te verlaten. Wanneer u terug in de sleeptimerweergave bent, druk op "Up" om de sleeptimerfunctie aan-en uit te zetten.

Om de radio aan-en uit te zetten:vouw de metalen antenne open.Druk op "Radio" gedurende 2 seconden om te schakelen naar de radioweergavemodus. Druk op "UP" of "DOWN" om het gewenst kanaal te selecteren. Druk op "Mode" gedurende 2 seconden en de cijfers zullen 3 keer knipperen om aan te geven dat de frequentie geregistreerd werd voor het radio-alarm. Om de radio uit te zetten, druk op "Radio" gedurende 2 seconden en de radio zal naar de tijdweergave schakelen.

Om het temperatuurformaat te wijzigen: druk in de tijdweergave op "Down"om te wisselen tussen °C/°F.

Om het volume in te stellen: druk op "Vol+" om het volume te verhogen. Druk op "Vol-" om het volume te verlagen.

De vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring als bedoeld in Artikel 10 (9) is als volgt opgesteld:

Ondergetekende, ANAIK, verklaart dat de wekkerradio van het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op volgend Internetadres: http://www.eee-notes.fr/docs/VE23-095001.pdf

Veiligheidsmaatregelen

Demonteer het apparaat niet. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met beperkte fysische, zintuiglijke of mentale vermogens of met een tekort aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene of gepaste instructies hebben gekregen. Deze veiligheidsmaatregel is bedoeld om een veilig gebruik te garanderen en enig gevaarrisico te vermijden. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen blijven. Indien het product beschadigd is, moet het worden hersteld door de fabrikant, zijn naverkoopdienst of een gekwalificeerde persoon, om enig gevaar te vermijden. Bewaar nieuwe of gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als de batterijen lekken, verwijder ze uit het product vooraleer ze op een geschikte plaats weg te gooien en was vervolgens uw handen met zeep. De voedingsaansluitingen van het product mogen niet worden kortgesloten. Verschillende typen batterijen, of nieuwe en gebruikte batterijen mogen nooit worden gemengd. Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd. De batterijen zijn niet heroplaadbaar en mogen daarom niet worden heropgeladen. Indien u een batterij inslikt, raadpleeg onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis.

BEHANDELING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN AAN HET EIND VAN HUN LEVENSDUUR

Van toepassing in de landen van de Europese Unie en in andere Europese landen met een selectief inzamelingssysteem.

Dit symbool, dat u terugvindt op het product of op de verpakking, geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Het moet worden afgegeven bij een hiervoor geschikt recyclingpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Door de afval van dit product op de juiste manier te laten verwerken, helpt u bij de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Het recyclen van materialen helpt natuurlijke bronnen te beschermen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalinzamelingspunt, of de winkel waar u het product heeft gekocht. Batterijen moeten op een veilige manier worden weggegooid. Gooi batterijen enkel weg in specifieke inzamelbakken (neem contact op met uw wederverkoper voor meer informatie) om het milieu te beschermen.



Geïmporteerd door ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – Frankrijk VE23-095001 - PR-19-016647

BACK

Mini FM rádio – tento návod uchovejte pro pozdější použití – vyžaduje 2 mikrotužkové baterie AAA (nejsou součástí balení)

Napájení: 2× 1,5 V – Bezdrátový vyzařovaný výkon: 1 dBm
Frekvenční rozsah využívaný tímto elektrickým rádiovým zařízením: 86–108 MHz
Provozní teplota prostředí: 0 až 40 °C

Instalace a výměna baterií: Otevřete přihrádku pro baterie. Vložte baterie dle schématu na přihrádce pro baterie. Dbejte na správnou polaritu (záporný pól „–" směrem k pružině, kladný pól „+" směrem k opačné straně).

Režimy zobrazení: Stiskem tlačítka „Mode" (Režim) můžete přepínat mezi různými režimy zobrazení: čas – alarm – automatické zapnutí FM rádia – automatické vypnutí FM rádia.

Nastavení data a času: Při zobrazení času 2 sekundy podržte tlačítko „Mode". Stiskem tlačítek „Up" (Nahoru) a „Down" (Dolů) nastavte rok.Stiskem tlačítka „Mode" přejdete k dalšímu natavení. Stejným postupem nastavte: Měsíc – Den – Hodinu – Minutu. Po dokončení nastavení stiskem tlačítka „Mode" ukončete nastavování. Stiskem tlačítka „Up" při zobrazení času můžete přepínat mezi 12 a 24hodinovým formátem času.

Nastavení alarmu: Při zobrazení alarmu 2 sekundy podržte tlačítko „Mode". Dle postupu v části Nastavení data a času nastavte hodinu a minutu alarmu. Poté stiskem tlačítka „Mode" ukončete nastavování. Stiskem tlačítka „Up" při zobrazení alarmu můžete zapnout nebo vypnout funkci alarmu. Když se rozezní alarm, můžete ho zastavit stiskem libovolného tlačítka.

Nastavení automatického zapnutí FM rádia: Při zobrazení automatického zapnutí FM rádia 2 sekundy podržte tlačítko „Mode". Dle postupu v části Nastavení data a času nastavte hodinu a minutu zapnutí. Poté stiskem tlačítka „Mode" ukončete nastavování. Stiskem tlačítka „Up" při zobrazení automatického zapnutí FM rádia můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci automatického zapnutí FM rádia. Když se rozezní alarm, můžete ho zastavit stiskem libovolného tlačítka.

Nastavení automatického vypnutí FM rádia: Při zobrazení automatického vypnutí FM rádia 2 sekundy podržte tlačítko „Mode". Pomocí tlačítek „Up" a „Down" nastavte čas (od 10 do 90 minut). Poté stiskem tlačítka „Mode" ukončete nastavování. Stiskem tlačítka „Up" při zobrazení automatického vypnutí FM rádia můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci automatického vypnutí FM rádia.

Zapnutí a vypnutí rádia: Vytáhněte kovovou anténu.Podržením tlačítka „Radio" (Rádio) na 2 sekundy rádio zapněte. Rozhlasové stanice můžete vyhledat pomocí tlačítek „Up" (směrem k vyšším frekvencím) a „Down" (směrem k nižším frekvencím). 2 sekundy podržte tlačítko „Mode". Displej třikrát zabliká a zobrazí aktuálně nastavenou frekvenci. To značí, že tato frekvence byla nastavena pro automatické zapnutí FM rádia. Jestliže chcete rádio vypnout, 2 sekundy podržte tlačítko „Radio". Displej se přepne na zobrazení času.

Změna formátu zobrazení teploty: Stiskem tlačítka „Down" při zobrazení času můžete přepínat mezi °C a °F.

Nastavení hlasitosti: Stiskem tlačítka „Vol+" zvýšíte hlasitost. Stiskem tlačítka „Vol–" snížíte hlasitost.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě odkazované v čl. 10 odst. 9 směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady:

Níže podepsaný zástupce společnosti ANAIK prohlašuje, že toto rádiové zařízení s alarmem odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady. Celý text EU prohlášení o shodě je dostupný zde: http://www.eee-notes.fr/docs/VE23-095001.pdf

Výstrahy

Zařízení nerozebírejte. Děti mladší 8 let a osoby se sníženou tělesnou, senzorickou či duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat nebo čistit zařízení či provádět jeho údržbu pouze za předpokladu, že se jim předem dostane patřičných pokynů a budou pod neustálým dohledem odpovědné dospělé osoby. Toto opatření má za cíl zajistit bezpečnou manipulaci se zařízením a vyvarování se rizikům a nebezpečím. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k poškození produktu, musí být opraven výrobcem, pracovníkem poprodejního servisu nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud z baterií uniká elektrolyt, vyjměte je z výrobku a poté si umyjte ruce mýdlem. Baterie odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Kontakty výrobku se nesmí zkratovat. Nepoužívejte zároveň různé druhy baterií ani nekombinujte nové a použité baterie. Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout. Baterie, které nejsou dobíjecí, se nesmí nabíjet. Pokud dojde ke spolknutí baterie, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA KONCI JEJICH ŽIVOTNÍHO CYKLU

Týká se Evropské unie a ostatních evropských zemí, ve kterých je zaveden systém recyklace tříděného odpadu.

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že produkt nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Je třeba jej odevzdat ve sběrně tříděného odpadu zabývající se recyklací elektrických a elektronických zařízení nebo ho vhodit do příslušného kontejneru. Odevzdáním tohoto produktu z náležité likvidaci pomůžete předejít potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace šetří přírodní zdroje. Další informace týkající se recyklace tohoto produktu vám sdělí na místním úřadu, ve sběrně tříděného odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt zakoupili.Baterie je třeba likvidovat bezpečně. Baterie likvidujte vhozením do vyhrazených kontejnerů nebo odevzdejte na sběrných místech (další informace získáte od svého prodejce). Pomůžete tak chránit životní prostředí.



Dovozce: ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – France VE23-095001 - PR-19-016647

Mini FM rádio - potrebné batérie 2 x AAA (nie sú súčasťou) - návod uchovajte na použitie v budúcnosti

Volty: 2 x 1,5 V - bezdrôtový vyžarovaný výkon: 1 dbm
Frekvenčný rozsah používaný rádiovým elektrickým zariadením: 86 až 108 MHz
Prevádzková teplota okolia: 0 až 40 °C

Inštalácia alebo výmena batérie: Otvorte priehradku na batérie. Vložte batérie podľa polarity, ako je vyznačené na priehradke na batérie (kladná strana „+" na opačnej strane pružiny).

Rôzne režimy displeja: stlačte tlačidlo „Mode/Režim" a prepínajte medzi rôznymi režimami displeja: čas - budík - automatické zapnutie FM rádia - automatické vypnutie FM rádia..

Nastavenie času a dátumu (1): na displeji s časom stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Mode/Režim".Stlačte tlačidlo „Up/Hore" alebo „Down/Dole" pre nastavenie roku. Stlačte tlačidlo „Mode/Režim" pre vstup do ďalšieho nastavenia a zopakujte operáciu pre nastavenie: mesiaca - dňa - hodiny - minúty. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo „Mode/Režim" pre ukončenie režimu nastavenia. Na displeji s časom stlačte tlačidlo „Up/Hore" na prepnutie 12/24 hodinového formátu.

Nastavenie budíka: na displeji s budíkom stlačte tlačidlo „Mode/Režim" na 2 sekundy a nastavte budík. Pozrite si nastavenie času (1) pre nastavenie hodiny a minúty na budíku, potom stlačte tlačidlo „Režim" pre ukončenie režimu nastavenia. Akonáhle ste na základnom displeji s budíkom, stlačte tlačidlo „Up/Hore" pre zapnutie/vypnutie funkcie budíka. Keď budík zvoní, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho zastavíte.

Nastavenie automatického zapnutia FM rádia: Na displeji automatického zapnutia rádia stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Mode/Režim" pre nastavenie funkcie automatického zapnutia. Pozrite si nastavenie času (1) pre nastavenie hodiny a minúty, potom stlačte tlačidlo „Mode/Režim" pre ukončenie režimu nastavenia. Akonáhle ste na základnom displeji automatického zapnutia, stlačte tlačidlo „Up/Hore" pre zapnutie/vypnutie funkcie automatického zapnutia. Keď budík zvoní, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho zastavíte.

Nastavenie automatického vypnutia FM rádia: Na displeji automatického vypnutia rádia stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Mode/Režim" pre nastavenie funkcie automatického vypnutia. Stlačte tlačidlo „Up/Hore" alebo „Down/Dole" pre nastavenie času (od 10 do 90 minút), potom stlačte tlačidlo „Mode/Režim" pre ukončenie režimu nastavenia. Akonáhle ste na základnom displeji automatického vypnutia, stlačte tlačidlo „Up/Hore" pre zapnutie/vypnutie funkcie automatického vypnutia.

Zapnutie/vypnutie rádia: Rozložte kovovú anténu. Stlačte tlačidlo „Rádio" na 2 sekundy, čím prepnete na displej režimov rádia. Stlačte tlačidlo „UpHore" alebo „Down/Dole" a smerom dopredu alebo dozadu vyhľadajte kanál. Stlačte tlačidlo „Mode/Režim" na 2 sekundy, číslice bliknú trikrát a zobrazí sa uložená frekvencia na automatické zapnutie rádia. Ak chcete rádio vypnúť, stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Rádio" a rádio sa prepne na displej s časom.

Zmena formátu teploty: Na displeji s časom stlačte tlačidlo „Down/Dole" na prepínanie medzi jednotkami °C/°F.

Nastavenie hlasitosti: Hlasitosť zvýšite stlačením tlačidla „Vol+". Hlasitosť znížite stlačením tlačidla „Vol-"

Zjednodušené vyhlásenie EÚ o zhode uvedené v článku 10 ods. 9 sa stanovuje takto:

Podpísaná spoločnosť ANAIK vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu rádiové budíky sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.eee-notes.fr/docs/VE23-095001.pdf

Upozornenia

Zariadenie nerozoberajte. Deti vo veku od 8 rokov alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či znalostí smú používať, čistiť alebo udržiavať zariadenie až po získaní príslušných inštrukcií alebo pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Toto opatrenie slúži na bezpečnú manipuláciu s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek riziku vzniku nebezpečenstva. Toto zariadenie musí byť mimo dosahu detí. Ak je výrobok poškodený, musí ho opraviť výrobca, servis (po predaji tovaru) alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Nové alebo použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak batérie tečú, vyberte ich z výrobku, zlikvidujte ich na vhodnom mieste a následne si umyte ruky mydlom. Napájacie body produktu nesmú byť skratované. Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií ani nové a staré batérie. Vybité batérie je potrebné zo zariadenia vybrať. Batérie nie sú dobíjateľné, a preto sa nesmú nabíjať. Ak prehltnete batériu, ihneď sa obráťte na svojho lekára alebo pohotovostnú službu.

LIKVIDÁCIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ NA KONCI ICH ŽIVOTNÉHO CYKLU

Vzťahuje sa na Európsku úniu a ďalšie európske krajiny, ktoré vykonávajú recykláciu selektívnym triedením odpadu.

Tento symbol pripevnený na výrobok alebo jeho obal označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať s odpadom z domácností. Likviduje sa v triediacom stredisku odpadu, ktoré je vhodné na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením náležitej likvidácie tohto produktu môžete zabrániť akýmkoľvek možným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia umožňuje zachovanie prírodných zdrojov. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie tohto produktu, obráťte sa na miestne úrady, stredisko triedenia odpadu alebo dodávateľa.Batérie sa musia zlikvidovať bezpečným spôsobom. Kvôli ochrane životného prostredia, likvidujte batérie iba v osobitných zberných nádobách (ďalšie informácie získate od predajcu).



Dovozca: ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – Francúzsko VE23-095001 - PR-19-016647