Balance de cuisine électronique en bambou
Capacité 5kg/11lbs Graduation 1 gramme ou 0.05 oz.

Pour la bonne utilisation de votre balance, merci de lire les instructions ci-dessous. Balance à usage domestique uniquement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Mesure :5g-5000g / Minimum 1 g
- Piles : 1x 3V CR2032
- Fonction tare
- Arrêt automatique
- Témoin apparent si piles usagées
- Ecran LCD

FONCTIONS

- Bouton ON/OFF
- Fonction TARE

UTILISATION:

① Appuyer sur "ON/OFF" pour allumer la balance. L'écran doit montrer le chiffre 0.
② Appuyer sur "UNIT" pour sélectionner "g", "oz" ou "lb".
③ Poser un plat adapté sur la balance, l'écran doit vous indiquer son poids
④ Appuyer sur "TARE", l'écran affiche 0. Peser les aliments.
⑤ Appuyer sur "ON/OFF" pour éteindre la balance.

MESSAGES D'ERREUR

- Si l'écran affiche " LO ", cela signifie que la pile a besoin d'être changée rapidement.
- Quand la balance est surchargée, "EEEE" apparaît sur l'écran.

CONSEILS D'UTILISATION

● Poser la balance sur une surface plate et propre. Ne pas poser d'aliments directement sur la balance
● Pour assurer une longue durée d'utilisation de la balance, l'entreposer dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du froid.
● La balance est un instrument de précision, manipuler avec précautions.
● Si la surface de la balance est sale, nettoyer le plateau avec chiffon sec, ne pas utiliser de détergent ni d'eau pour ne pas endommager le produit.

- La balance est conçue pour peser de petits articles.

Conformément aux réglementations applicables dans l'Union Européenne, nous vous rappelons que les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il existe pour cela des points de collecte appropriés pour leur traitement, leur valorisation et leur recyclage. En agissant ainsi, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.
Pour préserver l'environnement, les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil et jetées dans un container adapté. La pile doit être changée dans une boutique appropriée.

Informations à conserver.

Importé par ANAIK – 10 rue de la Cense – 59651 Villeneuve d'Ascq - France

Modèle : 3528201 / EKCA-031
Lot 17-090991



Electronic Bamboo Kitchen Scale

Capacity 5kg/11lbs Graduation 1 gram or 0.05 oz.

For use and maintenance of the kitchen scale, please read these instructions completely before operating. For domestic use only.

SPECIFICATIONS

- Equipped with a high precision "stain-gauge" sensor and high capability electronic circuitry to ensure weighing accuracy.
- Weighing capacity:5g-5000g or imperial equivalent.
- Tare function.
- Auto power off.
- Indicates when batteries are low

TECHNIC PARAMETER

1. Capacity:5g-5000g
2. Graduation: 1g
3. Battery: 1x 3v CR2032
4. Display : LCD

KEY FUNCTION

- ON/OFF key: Power on, Power off,
- TARE key: Tare (Zero) function
- UNIT key: Unit selection (g/lb/oz)

Steps to weighing correctly

⑥ Press "ON/OFF" key to the right of the LCD display screen to turn power on. The scale will show zero "0"on the display.

⑦ Press the "UNIT" key to select "g", "oz:lb".

⑧ Put container on the scales, LCD will show the weight of container.

⑨ Press the "TARE" key, LCD will display zero. Clear the weight of the container, add the food into container, the net weight will appear on the display.

⑩ Press the "ON/OFF" key again to power off.

ERROR DISPLAY

- When the screen shows " LO ", it means that the power is low, please change the batteries as soon as possible.
- When the scales are overloaded, "EEEE" will appear on the display.

ADVICE FOR USE AND CARE

- Put the scale on a clean and flat table. Do not put food directly on the scale.

● To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot & cold condition.
● Your new scale is a precision instrument, please handle with care, do not drop it or knock it against other items
● If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft dry cloth, do not use any chemical detergent and allow water to get inside the scale.
● The product is for small goods weighing only, do not use for legal trade.

In accordance with applicable European Union regulations, we would remind you that end-of-life electrical and electronic appliances must not be disposed of among household waste. There are collection points for this purpose, where the value of such appliances is enhanced and they are processed and recycled. By acting accordingly, you contribute to the conservation of natural resources and the protection of human health.
To preserve the environment, used batteries must be removed from the appliance and disposed of in an appropriate container. The batteries must be removed in an appropriate shop.

Keep this information for future reference.

Imported by ANAIK – 10 rue de la Cense – 59651 Villeneuve d'Ascq - France

Model : 3528201 / EKCA-031
Lot 17-090991



Elektronische Bambus-Küchenwaage
Tragkraft 5 kg/11 lbs, Skala 1 g bzw. 0,05 oz.

Für die optimale Nutzung Ihrer Waage, folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Nur zum Hausgebrauch.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Anzeige: 5 g - 5000 g / Minimum 1 g
- Batterie: 1 x 3V CR2032
- Zuwiegefunktion (Tara)
- Automatische Abschaltfunktion
- Anzeige schwache Batterie
- LCD-Display

FUNKTIONEN

- Schalter ON/OFF
- Zuwiegefunktion (TARA)

BETRIEB:

⑪ Durch Druck auf „ON/OFF“ einschalten. Auf dem Display muss die Zahl 0 erscheinen.
⑫ Durch Druck auf „UNIT“ die Maßeinheit wählen. „g“, „oz“ oder „lb“.
⑬ Eine passende Schüssel auf die Waage stellen. Das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.
⑭ „TARE“ drücken, auf dem Display erschein 0. Die Nahrungsmittel wiegen.
⑮ Durch Druck auf „ON/OFF“ die Waage ausschalten.

FEHLERMELDUNGEN

- Wenn auf dem Display „LO“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und schnell ausgetauscht werden muss.
- Wenn die Waage überladen ist, erscheint „EEEE“ auf dem Display.

BENUTZUNGSHINWEISE

● Die Waage auf einer ebenen und sauberen Fläche aufstellen. Die Nahrungsmittel nicht direkt auf die Waage legen.
● Für eine lange Lebensdauer, die Waage an einem trockenen und vor Hitze und Kälte geschützten Ort aufbewahren.
● Die Waage ist ein Präzisionsinstrument, mit Vorsicht handhaben.
● Wenn die Oberfläche der Waage verschmutz ist, sie mit einem trockenen Tuch reinigen. Weder Reinigungsmittel noch Wasser verwenden, um die Waage nicht zu beschädigen.

- Die Waage ist nur zum Wiegen von kleinen Mengen bestimmt.

Gemäß den in der Europäischen Union geltenden Regeln, erinnern wir Sie daran, dass elektrische und elektronische Gegenstände nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen an hierfür eingerichteten Stellen zur Behandlung bzw. Wiederverwertung entsorgt werden. Hierdurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und dem Schutz der Gesundheit bei.
Zum Schutz der Umwelt müssen die verbrauchten Batterien aus dem Gerät entfernt und vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Informationen aufbewahren.

Importiert von ANAIK – 10 rue de la Cense – 59651 Villeneuve d'Ascq - France

Modell: 3528201 / EKCA-031
Posten 17-090991