INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lampe torche LED – informations à conserver
Piles nécessaires 3 x AAA (piles incluses).
Puissance 3 Watts, Luminosité 130-150 Lumens, portée de 80 mètres, autonomie 6H d'utilisation continue, 3 modes d'éclairage, un zoom (resserrement du faisceau).

1. Capuchon (accès piles)
2. Bouton marche / arrêt
3. Optique et réglage du faisceau



Pour insérer les piles: Les piles se trouvent dans la boîte carton de la lampe torche. Tournez le capuchon (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le compartiment pour insérer les piles. Insérez les piles en respectant le sens de la polarité. Replacez le compartiment des piles dans le corps de la lampe dans le sens de la flèche. Revissez le capuchon à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour allumer / éteindre la lampe torche: Appuyez fortement (jusqu'à entendre un « clic ») sur le bouton rouge (2) pour allumer / éteindre la lampe torche.

Pour changer le mode d'éclairage : Appuyez légèrement (sans aller jusqu'au « clic ») sur le bouton rouge (2) pour alterner entre les 3 modes distincts d'éclairage disponibles : Normal – Economie – Clignotement.

Pour régler le faisceau : Pour rétrécir le faisceau (4), tirez l'optique (3) vers l'avant. Pour élargir le faisceau (5), tirez l'optique vers vous.



En cas d'utilisation peu fréquente de la lampe, il est recommandé d'enlever les piles et de les ranger séparément. Cela augmente la durée des piles.

Précautions de sécurité

Ne pas démonter l'appareil. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants. Si le produit est endommagé, il doit être retourné au vendeur pour éviter tout danger. Tenir les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France

VE18-091508 – EE8742