
SIZE: 160*210mm

FRONT



BACK

Warnings

This symbol indicates that the product tank should be cleaned every 3 days.
Empty the tank and refill it every 3 days. Before filling, rinse the tank with tap water. Remove any scale, deposits or films that have formed on the walls of the tank or on its internal surfaces, and wipe all these surfaces.
WARNING: Micro-organisms which may be present in the water or in the environment in which the appliance is used or stored may grow in the water tank and be released into the air, causing very serious risks to health if the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days. Never leave water in the tank when the device is not in use. Empty and clean the humidifier before storing it for a long time. Clean the humidifier before its next use. High humidity levels can contribute to the development of biological organisms in the environment. The area around the humidifier should not be wet or damp. In case of humidity, reduce the flow rate of the humidifier. If the humidifier flow cannot be adjusted, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpets, curtains, draperies or tablecloths, to become damp. Unplug the device when filling and cleaning the tank.
You should not tilt or turn the diffuser of essential oils when the tank is filled with water, which could damage the unit. This product cannot be immersed in water. Do not disassemble the device. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. This precaution is to ensure safe handling and to avoid any risk of danger. This device must be out of reach of children. If the product is damaged it must be repaired by the manufacturer, its after-sales service or by a qualified person, to avoid any danger.

This logo means the product must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.


Essential Oil Diffuser - keep for future reference - USB cable (included) – Voltage DC 5V
If after 10 minutes, your product is not diffusing or diffusing is not strong enough: The cotton stick mut not be infused with enough water. Please refer to instructions “replacement of cotton” in order to remove the cotton stick from the product.
Then put it inside temperate water for 10 seconds (see picture), before putting it back into the product.

DISPOSAL OF ELECTRONIC DEVICES AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE

Applies to the European Union and other European countries practising selective waste sorting for recycling.

This marking, affixed to the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. Recycling enables natural resources to be conserved. For any additional information concerning the recycling of this product, please contact your local authority, waste sorting centre, or supplier. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.

Imported by ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – France
PR-23-003526– VE24-095602



PRECAUTIONS DE SECURITE

Ce symbole indique que le réservoir du produit doit être nettoyé tous les 3 jours.
Vider le réservoir et le remplir à nouveau tous les 3 jours. Avant le remplissage, rincer le réservoir à l’eau du robinet. Eliminer tout tartre, dépôt ou film qui se serait formé sur les parois du réservoir ou sur ses surfaces internes, et essuyer toutes ces surfaces.
AVERTISSEMENT : Des micro-organismes pouvant être présents dans l’eau ou dans l’environnement dans lequel l’appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d’eau et être projetés dans l’air, entraînant des risques très graves pour la santé si l’eau n’est pas renouvelée et que le réservoir n’est pas nettoyé correctement tous les 3 jours. Ne jamais laisser d’eau dans le réservoir lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Vider et nettoyer l’humidificateur avant son stockage prolongé. Nettoyer l’humidificateur avant sa prochaine utilisation.
Des taux d’humidité élevés peuvent contribuer au développement d’organismes biologiques dans l’environnement. La zone autour de l’humidificateur ne doit pas être mouillée, ni humide. En cas d’humidité, baisser le débit de l’humidificateur. En cas d’impossibilité de réglage du débit de l’humidificateur, utiliser l’humidificateur par intermittence. Ne pas laisser de matières absorbantes, telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes, s’humidifier. Débrancher l’appareil lors du remplissage et du nettoyage du réservoir.
Vous ne devez pas pencher ou retourner le diffuseur d’huiles essentielles lorsque la cuve est remplie avec de l’eau, auquel cas vous risqueriez d’endommager l’appareil. Ce produit ne peut pas être immergé dans l’eau. Ne démontez pas l'appareil. L'utilisation, le nettoyage ou l'entretien de l'appareil par des enfants âgés de 8 ans au moins ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire ne doivent être effectués qu'après avoir reçu les instructions appropriées et sous la supervision d'un adulte responsable. Cette précaution vise à garantir une manipulation en toute sécurité et à éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants. Si le produit est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée, pour éviter tout danger.

Ce symbole signifie que le produit ne doit être alimenté que par une source basse tension de sécurité correspondant au marquage figurant sur l’appareil.

Diffuseur d’huiles essentielles – à conserver pour toute référence ultérieure – câble USB (inclus) – Voltage : DC 5V
Si après 10 minutes, votre produit ne diffuse pas ou que la diffusion n’est pas assez forte: Cela signifie que le coton blanc n’est pas imbibé de suffisamment d’eau. Afin d’y remédier, référez-vous aux instructions « remplacement du coton » afin de l’enlever du produit. Puis plongez le coton dans de l’eau tempérée pendant 10 seconds, avant de le replacer dans le produit.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Différent types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l’environnement.

Imported by ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – France
PR-23-003526– VE24-095602

